Procedimento de clonagem de cartão de memória - WINDOWS

- 1- Faça download do programa de clonagem de imagem

 <u>Win32DiskImager</u>

 <u>http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download</u>
 2- Extraia a imagem e o programa de clonagem com o <u>Winrar.</u>
 Para isso, clique com o botão direito em cima do arquivo de imagem que você baixou, e clique em extrair arquivo. Irá aparecer uma tela onde você poderá escolher para onde irá extrair o arquivo (lembre-se qual será o local).
 Se você clicar com o botão direito em cima do arquivo que você baixou e não tiver a opção extrair, você terá que instalar o Winrar.
 Baixe o Winrar clicando <u>aqui.</u>
 - 3- Insira o cartão de memória no leitor de cartões (deve aparecer uma informação que o disco da unidade (X) não pode ser lido – essa unidade é o nome da unidade que você utilizará no programa de clonagem).
 - 4- Abra o aplicativo de clonagem como administrador (clique com o botão direito e clique em executar como administrador).

			2002000
Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
GPL-2	19/04/2009 11:21	Arquivo	18 KB
LGPL-2.1	19/04/2009 11:22	Arquivo 1	26 KB
🚳 mingwm10.dll	27/12/2007 11:23	Extensão de aplica	16 KB
🚳 QtCore4.dll	26/02/2009 06:43	Extensão de aplica	2.677 KB
🗟 QtGui4.dll	26/02/2009 01:23	Extensão de aplica	11.180 KB
README	19/04/2009 12:48	Documento de Te	2 KB
🝓 Win32DiskImager	19/04/2009 12:51	Aplicativo	76 KB
	GPL-2 GPL-2.1 Mingwm10.dll QtCore4.dll QtGui4.dll README Min32DiskImager	GPL-2 19/04/2009 11:21 LGPL-2.1 19/04/2009 11:22 Imingwm10.dll 27/12/2007 11:23 QtCore4.dll 26/02/2009 06:43 QtGui4.dll 26/02/2009 01:23 README 19/04/2009 12:48 Win32DiskImager 19/04/2009 12:51	□ GPL-2 19/04/2009 11:21 Arquivo □ LGPL-2.1 19/04/2009 11:22 Arquivo 1. ◎ mingwm10.dll 27/12/2007 11:23 Extensão de aplica ◎ QtCore4.dll 26/02/2009 06:43 Extensão de aplica ◎ QtGui4.dll 26/02/2009 01:23 Extensão de aplica □ README 19/04/2009 12:48 Documento de Te ◎ Win32DiskImager 19/04/2009 12:51 Aplicativo

Irá aparecer a seguinte janela:

🨼 Win32 Disk Imager		
Image File	Device	1-
7	[F] 🔻	
Progress		
-	3	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		٦
	Read Write	1

- 1- Selecione o local da imagem
- 2- Selecione a unidade do cartão de memória
- 3- Clique em write

O procedimento demorará aproximadamente 5 minutos e a clonagem estará concluída.